

Übersicht der möglichen Anschlussgewinde

Übergang von ARMATUR zu QUICK & CLEAN ANTI-CALC SYSTEM



QUICK & CLEAN
ANTI-CALC SYSTEM

Übergang von QUICK & CLEAN ANTI-CALC SYSTEM zu ANSCHLUSS DUSCHSCHLAUCH



Ausgangssituation: Armatur	Erforderliches Stück für Übergang Q & C	Beispielbild Übergangsstück Armatur → Q & C
1/2 Zoll Außengewinde	Kein Übergangsstück erforderlich	
1/2 Zoll Innengewinde	Übergangsstück 1/2 Zoll Außengewinde auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung am Innengewinde der Armatur (sollte bereits vorhanden sein)	
3/4 Zoll Außengewinde	Reduktionsstück 3/4 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung 3/4 Zoll am Innengewinde des Anschlussstückes	
3/8 Zoll Außengewinde	Erweiterungsstück 3/8 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung 3/8 Zoll am Innengewinde des Anschlussstückes	
3/4 Zoll Innengewinde	Übergangsstück 3/4 Zoll Außengewinde auf 1/2 Zoll Außengewinde Handelsübliche Dichtung 3/4 Zoll am Innengewinde der Armatur (sollte bereits vorhanden sein)	
3/8 Zoll Innengewinde	Übergangsstück 3/8 Zoll Außengewinde auf 1/2 Zoll Außengewinde	
1/2 Zoll Außengewinde – aber seitlicher Einbau	Kniestück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Außengewinde Achtung: ausreichend Platz zur Montage erforderlich! Handelsübliche Dichtung 1/2 Zoll für Innengewinde	

Ausgangssituation: Duschschlauch	Erforderliches Stück für Übergang Q & C	Beispielbild Übergangsstück Q & C → Schlauch
1/2 Zoll Innengewinde	Kein Übergangsstück erforderlich	
1/2 Zoll Außengewinde	Übergangsstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 1/2 Zoll Innengewinde Dichtung: 2 handelsübliche 1/2 Zoll Dichtungen im Übergangsstück (wenn flachdichtend)	
3/4 Zoll Innengewinde	Nippelstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 3/4 Zoll Außengewinde Handelsübliche 1/2 Zoll Dichtung am Nippelstück	
3/8 Zoll Innengewinde	Nippelstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 3/8 Zoll Außengewinde Handelsübliche 1/2 Zoll Dichtung am Nippelstück	
3/4 Zoll Außengewinde	Nippelstück 1/2 Zoll Innengewinde (flachdichtend) auf 3/4 Zoll Außengewinde Handelsübliche 1/2 Zoll Dichtung am Nippelstück	
3/8 Zoll Außengewinde	Übergangsstück 1/2 Zoll Innengewinde auf 3/8 Zoll Außengewinde	
1/2 Zoll Innengewinde	Kein Übergangsstück erforderlich	

TIPP: Bei Schwierigkeiten mit dem Abdichten des Übergangsstückes (bzw. wenn kein flachdichtendes Übergangsstück oder keine Dichtung verfügbar ist) empfehlen wir ein handelsübliches Teflon-Band zu verwenden.

