

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il suffit de déposer BWT ICO Station dans la piscine et de vérifier la qualité de l'eau via un smartphone. Les multiples capteurs de BWT ICO Station surveillent la piscine et évaluent les éléments visibles (algues, calcaire, par exemple) et invisibles (bactéries, eau agressive, par exemple).

BWT ICO Station formule des recommandations pour optimiser l'utilisation de produits chimiques (type, dosage). Conservez le juste équilibre entre la chime de l'eau, les économies de produits chimiques et la protection de la surface et des équipements de votre piscine.

EMPLACEMENT DE BWT ICO Station

BWT ICO Station est un produit qui doit être placé et utilisé uniquement dans une piscine en eau. BWT ICO Station ne mesure aucune donnée lorsqu'il est hors de l'eau.

Ne placez pas BWT ICO Station dans un endroit où il peut tomber ou se perdre dans l'eau. Dans le cas d'une chute de l'eau, il sera nécessaire de protéger les capteurs avec leurs embouts de protection en humidifiant auparavant les petites éponges à l'intérieur de ceux-ci. Si vous décidez de sortir BWT ICO Station de l'eau pour une durée prolongée, il est fortement recommandé de le placer dans son coffret protégé avec ses embouts de protection humides, à l'abri de la poussière. Vous pourrez ainsi le ressortir dans les meilleures conditions possibles au début de la saison prochaine.

L'utilisation de BWT ICO Station ne présente pas de risque d'électrocution.

INSTALLATION ET UTILISATION DE BWT ICO Station

Veillez à ce que BWT ICO Station et son capot de protection des sondes ne soit pas couvert ou gêné par une quelconque obstruction : feuilles, bouées, etc. Cela peut altérer les mesures ou empêcher l'émission des données.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

BWT ICO Station ne présente pas de risque pour les baigneurs, il est conçu pour flotter en permanence dans le bassin. Bien sûr que si nagez ni dangereux, BWT ICO Station ne doit pas être utilisée comme un jouet. Il n'est pas recommandé de laisser BWT ICO Station à la portée d'un enfant de moins de 6 ans.

Pour des raisons de sécurité et afin de respecter les conditions de garantie, il est impératif d'utiliser uniquement le câble USB et les accessoires fournis lors du rechargement de BWT ICO Station. La société BWT ne sera pas responsable des dégâts causés par le branchement de BWT ICO Station à un autre chargeur que celui recommandé par BWT.

Ne forcez pas de connecter à un port. Si vous avez des difficultés à connecter le connecteur au port, ceux-ci ne sont probablement pas compatibles. Assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous avez correctement inséré le connecteur dans celui-ci.

Veuillez utiliser uniquement l'outil d'ouverture fourni par BWT pour ouvrir le capot supérieur de BWT ICO Station. Un autre outil risque d'endommager l'ouverture de BWT ICO Station et de détruire l'étanchéité de la partie supérieure.

BWT ICO Station peut être endommagé suite à une manipulation ou un stockage inapproprié. Veillez à ne pas faire tomber BWT ICO Station lorsque vous le transportez hors de l'eau. Évitez de déplacer BWT ICO Station lorsqu'il est en fonctionnement.

Il est formellement interdit de relier le capot supérieur de BWT ICO Station lorsque ce dernier est dans l'eau. L'eau risque de déclencher, ou qui entraîne un dysfonctionnement de BWT ICO Station.

Une fois que BWT ICO Station est sorti de l'eau, il est recommandé de débrancher la perte de la garantie. BWT ne pourra être tenue responsable du dysfonctionnement du produit, de la perte des données et d'éventuels dommages occasionnés par l'ouverture dans l'eau du capot de BWT ICO Station. Pour toutes interventions sur BWT ICO Station (hors entretien courant), vous devez au préalable contacter BWT via la page www.BWT.com.

Sous réserve, n'oubliez pas que BWT ICO Station, n'utilise pas de produits chimiques ou inflammables. Il est fortement déconseillé d'utiliser un quelconque liquide autre qu'une éponge abrasive pour nettoyer BWT ICO Station. Si un liquide entre en contact avec BWT ICO Station lorsque celle-ci se recharge, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur le produit, si le produit ne fonctionne plus ou pas correctement lorsque les instructions sont respectées, si le produit est tombé et endommagé, contactez l'assistance BWT sur www.BWT.com/help

Si vous ne recevez pas les données analysées par BWT ICO Station, il possible que ce soit dû à une absence de couverture WiFi près de votre piscine. Dans ce cas, vous pouvez vous procurer un répéteur WiFi pour amplifier le signal dans le jardin.

PRECAUTIONS FOR USE

Simply drop BWT ICO Station in the pool and check via smartphone the water quality. BWT ICO Station's multiple sensors keep an eye on the pool, evaluating visible elements (e.g. algae, lime scale) and invisible ones (e.g. bacteria, aggressive water).

BWT ICO Station formulates recommendations to optimise the use of chemicals (e.g. type, dosing). Keeping the water chemistry balance right to making savings in chemicals and protecting your pool surface and equipment.

BWT ICO STATION LOCATION

BWT ICO Station is a product that must be placed and used only in a swimming pool. BWT ICO Station does not measure any data when it is out of the water.

Do not place BWT ICO Station near an extreme heat or cold source. In the case of a water outlet, it is imperative to protect its sensors with protective caps by previously monitoring small sponges inside them.

If you decide to take BWT ICO Station out of the water for an extended period of time, it is strongly recommended to protect its sensors with protective caps, protected from dust. You will be able to leave it in the best possible conditions at the beginning of the next season.

The use of BWT ICO Station does not present a risk of electrocution.

INSTALLATION AND USE OF BWT ICO Station

Make sure BWT ICO Station and the colored analysis chamber are not covered or hindered by any obstruction such as leaves, buoys, etc. This can alter the measurements or stop data emission.

PRECAUTIONS FOR USE

BWT ICO Station does not present any risk for the swimmers, it is especially designed to float on the pool surface on a permanent basis. BWT ICO Station should not be used as a toy. It is recommended to keep BWT ICO Station out of reach from children under the age of six.

For safety reasons, and in compliance with the warranty terms, it is imperative to use the USB cable and the power cord. BWT is not responsible for damage if BWT ICO Station is connected to a charger other than the one supplied by BWT.

Never force a connector into the connection port. If you are having trouble connecting the connector, it probably is incompatible and should not be forced into place. Make sure the connector is compatible with the port and try again.

Always use the opening tool supplied by BWT to open the top cap of BWT ICO Station. Another tool risks to damage the opening of your BWT ICO Station and to reduce the waterproofness of the top of the device.

Inappropriate storage and handling can damage BWT ICO Station. Do not drop BWT ICO Station on the floor when carrying it out of the water. Avoid moving BWT ICO Station when in operation. It is forbidden to remove BWT ICO Station's top cover off when it is floating on the water. Water will enter inside the BWT ICO Station's analysis chamber which is not covered under the warranty terms. BWT will not be held responsible if this occurs for any data loss.

Contact BWT assistance on www.BWT.com/help in case your BWT ICO Station needs servicing (except for routine maintenance).

If you wish to clean BWT ICO Station, do not use chemicals or inflammable products. Do not use any liquids (other than water) or any abrasive sponge to clean BWT ICO Station.

If a liquid comes into contact with BWT ICO Station when recharging, immediately disconnect the power supply.

If the power cord is damaged, if it has been spilled on the product, if the product does not function correctly when it connects or is respected or if the product has been dropped and is damaged, contact BWT assistance on www.BWT.com/help.

If you do not receive the data analyzed by BWT ICO Station, it may be due to a lack of WiFi coverage near your pool. In this case, you can get a WiFi repeater to amplify the signal in the garden.

For those who do not receive data from BWT ICO Station, it may be due to the lack of WiFi coverage near your pool. In this case, you can get a WiFi repeater to amplify the signal in the garden.

VORSICHTSMASSENNAHMEN ERGREIFEN

Aus Sicherheitsgründen und zur Einhaltung der Garantiebedingungen sind beim Nachladen des BWT ICO Station das Gerät mit dem entsprechenden USB-Kabel und dem entsprechenden Zubehör zu verwenden. Die Firma BWT haftet nicht für Schäden die durch Anschluss des BWT ICO Station an einen anders als die BWT gelieferte und empfohlene Ladegerät entstehen.

Stecken Sie den Steckverbinder niemals mit Gewalt in den Anschluss. Falls Sie Schwierigkeiten haben, den Steckverbinder in den Anschluss zu stecken, sind beide hochwährscheinlich nicht miteinander kompatibel. Stellen Sie sicher, dass der Steckverbinder mit dem Anschluss kompatibel ist und Sie ihn korrekt in den Anschluss eingesteckt haben.

Verwenden Sie ausschließlich das von BWT gelieferte Werkzeug zum Öffnen der oberen Abdeckung des BWT ICO Station. Durch ein anderes Werkzeug kann die Abdichtung des BWT ICO Station unzureichend sein oder die obere Abdichtung der BWT geschädigt werden.

Das BWT ICO Station kann durch unsachgemäße Handhabung oder Lagerung beschädigt werden. Achten Sie darauf, das BWT ICO Station nicht auf den Boden fallen lassen, wenn Sie es aus dem Wasser nehmen. Das Wasser kann die BWT ICO Station in den Gerätekörpern verhindern, was zu einem Ausfall des BWT ICO Station führen würde. Wäre die Abdichtung des BWT ICO Station im Wasser geöffnet, verfärbt automatisch die Garantie BWT kann für den Ausfall des Gerätes, den Verlust der Daten sowie eventuelle durch das Gerät verursachte Wasserschäden eine Garantie ertheilen. Wäre die Abdichtung des BWT ICO Station durch einen Wassereinfluss beschädigt, wird sie durch BWT wiederhergestellt.

Es ist strengstens untersagt, die obere Abdichtung zu entfernen, wenn das BWT ICO Station sich im Wasser befindet. Es könnte Wasser in den Gerätekörpern, was zu einem Ausfall des BWT ICO Station führen würde. Wäre die Abdichtung des BWT ICO Station im Wasser geöffnet, verfärbt automatisch die Garantie BWT kann für den Ausfall des Gerätes, den Verlust der Daten sowie eventuelle durch das Gerät verursachte Wasserschäden eine Garantie ertheilen. Wäre die Abdichtung des BWT ICO Station durch einen Wassereinfluss beschädigt, wird sie durch BWT wiederhergestellt.

Wäre die obere Abdichtung zu entfernen, wenn das BWT ICO Station sich im Wasser befindet, wird sie durch BWT wiederhergestellt.

Verwenden Sie für die Reinigung des BWT ICO Station keine chemischen oder entzündbaren Mittel. Außerdem darf für die Reinigung des BWT ICO Station niemals Scheuermittel oder ein Schleifschwamm verwendet werden. Sollte das BWT ICO Station während des Aufladens mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, sofort das Produkt abziehen.

Wenn das Netzteil beschädigt ist, wenn Flüssigkeit über das Gerät gegossen wurde, wenn das Gerät nicht mehr oder nicht korrekt funktioniert, obwohl die Anleitung befürwortet, dass das Produkt heruntergefahren ist und beschädigt wurde, wenden Sie sich an den BWT-Support über www.BWT.com/help.

Wenn Sie die vom BWT ICO Station analysierten Daten nicht empfangen, kann dies daran liegen, dass in der Nähe Ihres Schwimmbades keine ausreichende WLAN-Abdeckung gegeben ist. In diesem Fall besorgen Sie sich einen WLAN-Verstärker, um das Signal im Garten zu verstärken.

PRECAUCIONES DE USO

Por favor de seguir y para recibir las condiciones de garantía, es obligatorio utilizar únicamente el cable USB y los accesorios suministrados para recargar el dispositivo BWT ICO Station. La sociedad BWT no será responsable de los daños provocados por la conexión del dispositivo BWT ICO Station a otro cargador distinto al suministrado y recomendado por este.

No coloque el dispositivo BWT ICO Station cerca de una fuente de calor o de frío extremo. En caso de una salada de agua, es obligatorio proteger los sensores con sus tapones de protección hidratando previamente las pequeñas esponjas del interior del estuche. Esto es de que decida sacar el dispositivo BWT ICO Station del agua por un periodo prolongado, se recomienda encarecidamente colocarlo en su caja con sus tapones de protección, al rededor del polvo. El polvo podrá volver a sacarlo como las mejores condiciones posibles al principio de la siguiente temporada.

La utilización del dispositivo BWT ICO Station no presenta ningún riesgo para las bañistas, esta diseñado para flotar permanentemente en la piscina. Aunque no es frágil ni peligroso, el dispositivo BWT ICO Station al alcance de manos de 6 años.

Se recomienda que el dispositivo BWT ICO Station y su tapa de protección de las sondas no estén cubiertos o afectados por ningún tipo de obstrucción: hojas, boyas, etc. Podrá alterar las mediciones o impedir la emisión de datos.

El dispositivo BWT ICO Station no representa ningún riesgo para las bañistas, esta diseñado para flotar permanentemente en la piscina. Aunque no es frágil ni peligroso, el dispositivo BWT ICO Station al alcance de manos de 6 años.

Para obtener más información sobre la asistencia relativa al dispositivo BWT ICO Station, consulte la página www.BWT.com/help.

Si no recibe los datos analizados por el dispositivo BWT ICO Station, es posible que se deba a una ausencia de cobertura WiFi cerca de su piscina. En tal caso, puede comprar un repetidor WiFi para ampliar la señal en el jardín.

La utilización del dispositivo BWT ICO Station no presenta ningún riesgo de electrocución.

INSTALACIÓN Y USO DEL DISPOSITIVO BWT ICO Station

Procura que el dispositivo BWT ICO Station y su tapa de protección de las sondas no estén cubiertos o afectados por ningún tipo de obstrucción: hojas, boyas, etc. Podrá alterar las mediciones o impedir la emisión de datos.

El dispositivo BWT ICO Station no representa ningún riesgo para las bañistas, esta diseñado para flotar permanentemente en la piscina. Aunque no es frágil ni peligroso, el dispositivo BWT ICO Station al alcance de manos de 6 años.

Para obtener más información sobre la asistencia relativa al dispositivo BWT ICO Station, consulte la página www.BWT.com/help.

Si no recibe los datos analizados por el dispositivo BWT ICO Station, es posible que se deba a una ausencia de cobertura WiFi cerca de su piscina. En tal caso, puede comprar un repetidor WiFi para ampliar la señal en el jardín.

La utilización del dispositivo BWT ICO Station no presenta ningún riesgo de electrocución.

RESUMÉ DU GARANTIE

La presente garantie (la "Garantie") se aplica a todos los países en los que BWT o el vendedor autorizado del producto (el "Productor") vendió el producto durante el período de garantía.

c. Le Productor no está obligado a reparar el defecto durante la "Período de Garantía".

d. Le número de serie del producto o cualquier otro número de identificación ontido se ha suprimido, effacé, alterado o no son más legibles;

e. Le defecto resulta del uso que el Productor ha utilizado con un accesorio que no es fabricado o adquirido por BWT.

f. La aplicación de las leyes o regulaciones que rigen el uso del producto.

g. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

h. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

i. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

j. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

k. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

l. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

m. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

n. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

o. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

p. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

q. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

r. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

s. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

t. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

u. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

v. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

w. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

x. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "Período de Garantía".

y. El Productor no está obligado a reparar el defecto final del producto (el "Productor") si el defecto aparece dentro de la "

GEbruIK VOORZoGSMaATREgLEN

Laat BWT ICO Station gewoon in het zwembad vallen en controleer via de smartphone de waterkwaliteit. De meerdere sensoren van BWT ICO Station houden in het gaten en evalueren zichtbare elementen (bijvoorbeeld algen, kalkaanslag) en onzichtbare elementen (bijvoorbeeld bacterien, aggressief water).

BWT ICO Station formuleert aanbevelingen om het gebruik van chemicijnen (bijvoorbeeld type, dosering) te optimaliseren. Houd de chemicalen in het water in evenwicht om te besparen op chemischeën en om het oppervlak en de uitstraling van uw zwembad te beschermen.

PLAATsing VAN BWT ICO STATION

BWT ICO Station is een product dat uitsluitend in een met water gevuld zwembad geplaatst en gebruikt mag worden. BWT ICO Station moet geen gegevens als het zich niet in water bevindt.

Plaats BWT ICO Station niet in de nabijheid van een hitte- of koudebron met extreme temperaturen. Als het uit het water wordt gehouden, is het mogelijk dat de sensor(en) met de temperatuur verschillende voorwaarden dan die van de buitenzijde in de pool in de pool. Controleer of de connector geschikt is voor de pool en of u deze ook kunt openen. Houd de chemicalen in het water in evenwicht om te besparen op chemischeën en om het oppervlak en de uitstraling van uw zwembad te beschermen.

Het gebruik van BWT ICO Station brengt geen gevaar op elektrische schokken met zich mee.

INSTALLATIE EN GEbruIK VAN BWT ICO STATION

Controleer of BWT ICO Station en de beschermkap die de sonden niet afgedekt of gehinderd worden door diverse voorwerpen: bladeren, zwembanden, enz. Dit kan de metingen verstoren of het verzenden van gegevens blokkeren.

BWT ICO Station is niet geschikt voor zwemmers, het is ontworpen om constante wissel in het zwembad te blijven dragen. Hoewel BWT ICO Station niet beschikt van oorsprong om, mag het niet als speelgoed gebruikt worden. Het wordt aangeraden BWT ICO Station binnen het handbereik van kinderen onder de 6 jaar te laten.

PRECAUZIONI PER L'uso

Basta far cadere BWT ICO Station nella piscina e controllare tramite smartphone la qualità dell'acqua. I multipli sensori di BWT ICO Station tengono d'occhio la piscina, valutando elementi visibili (ad esempio alghe, calcare) e invisibili (ad es. batterie, acqua aggressiva).

BWT ICO Station fornisce indicazioni per ottimizzare l'uso di sostanze chimiche (ad es. tipo, dosaggio). Mantenere l'equilibrio chimico della piscina giusto per fare risparmi nei prodotti chimici e proteggere la superficie delle piastrelle e le attrezzature.

COLLOCAMENTO DI BWT ICO STATION

BWT ICO Station deve essere collocato e utilizzato esclusivamente in acqua all'interno di una piscina. BWT ICO Station non può rilevare se non è immersa in acqua.

Tenere lontano BWT ICO Station da fonti di calore o di freddo eccessivo. Quando BWT ICO Station non è immerso in acqua, è necessario proteggerne i sensori copriodori con le apposite protezioni dopo aver immidito le spese. Per questo motivo, non è possibile utilizzarlo per un tempo prolungato, si consiglia vivamente di conservarlo al riparo dalla polvere e di riportarlo all'interno della scatola con le protezioni inumide. Così facendo, all'inizio della stagione successiva, sarà possibile ritrovare BWT ICO Station nelle migliori condizioni possibili!

L'uso di BWT ICO Station non comporta rischi di sospesa elettrica.

INSTALLAZIONE E USO DI BWT ICO STATION

Fare sempre in modo che BWT ICO Station in la calotta protettiva delle sonde non siano mai coperti o ostruiti da foglie, fango, ecc. In caso contrario i rilevamenti potrebbero essere alterati e l'emissione dei dati potrebbe essere impossibile.

BWT ICO Station non presenta alcun rischio per gli utenti ed è progettato per galleggiare continuamente all'interno della piscina. BWT ICO Station non è né fragile, né per BWT ICO Station solo, ma non è un giocattolo ed è consigliabile tenerlo lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 6 anni.

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Bare slipp BWT ICO Station i bassenget og sjekk via smarttelefonen. BWT ICO Stations flere sensorer holder øje med basenget, evaluerer synlige elementer (fx alger, kalkskala) og usynlige (fx batterier, aggressivt vann).

BWT ICO Station formulerer anbefalinger for å optimisere bruk av kjemikalier (for eksempel type, dosering). Hold vanntankbalanse rett til å spare på kjemikalier og beskytte basengets overflate og utstyr.

BWT ICO STATION BELIGGENHET

BWT ICO Station er et produkt som må plasseres og brukes bare i et svømmebasseng. BWT ICO Station måler ingen data når den er ut av vannet.

Ikkje plasser BWT ICO Station i nærheten av ekstrem varme eller kald vann. Ved å vennligst er det avgjørende å børste sensorene med beskyttelseshettene ved å fukte små stumper inne i dem tidligere. Hvis du bestemmer deg for å ha BWT ICO Station ut av vannet med lengre tid, anbefales det sterkt å plassere det i beskyttet eske med fuktig beskyttelseshette, beskyttet med stov. Du vil være i stand til å fortære det på best mulig måte i begynnelsen av neste sesong.

Bruk av BWT ICO Station gir ingen risiko for elektrolytisering.

INSTALLASJON OG BRUK AV BWT ICO STATION

Sørg for at BWT ICO Station og det følgende analyseskammer ikke er dekket eller hindret av hindringer som blader, buer, ecc. Dette kan endre malingene eller stoppe datautslippet.

BWT ICO Station gir ingen risiko for svømmere, det er spesielt designet for å flyte på bassenget permanent. BWT ICO Station skal ikke brukes som leketøy. Det anbefales at BWT ICO Station holdes utenfor rekvisittene fra under, sek.

Av sikkerhetsskinner og tilsvarende med garantiselskapene er det viktig å bruke USB-kabelen og tilbehør som følger med BWT ICO Station. Firmene BWT ikke har holdes ansvarlig for skader hvis BWT ICO Station er tatt ut av en annen lader enn den som leveres av BWT.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Af sikkerhedsmæssige årsager og i overensstemmelse med garantiselskabenes er det vigtigt at bruge USB-kabel og tilbehør, der følger med BWT ICO Station. Virksomheden BWT kan ikke holdes ansvarlig for skader, fx batterier, aggressivt vand.

BWT ICO Station formulerer anbefalinger til optimisering af brugen af kemikalier (fx type, dosering). Holde vannbalance ret til at spare bespærlser i kemikalier og beskytte din pooloverflade og udstyr.

BWT ICO STATION PLACERING

BWT ICO Station er et produkt, der skal placeres og kun bruges i en swimmingpool. BWT ICO Station måler ikke nogen data, når den er ud af vandet.

Placer ikke BWT ICO Station nær en ekstrem varme eller kald klude. I tilfælde af et vandudtag er det vigtigt at beskyttes mod vand, ved at feste en beskyttelseshette over vandudtaget. Hvis du bestemmer deg for at få BWT ICO Station i kontakt med en vandudtag, anbefales det sterkt at placere det i et beskyttede kasse med den beskyttende beskyttelseshette, der beskytter mod stov. Du vil være i stand til at forhindre den i bedst mulige forhold i begyndelsen af næste sæson.

Anbefalingerne af BWT ICO Station udviser ingen risiko for elektricitet.

INSTALLATION OG BRUG AF BWT ICO STATION

Sørg for, at BWT ICO Station og det følgende analyseskammer ikke er dekket eller hindret af obstruktioner som blader, buer, ecc. Dette kan endre malingene eller stoppe datautslippet.

BWT ICO Station er et produkt, der ikke skal bruges for svømmere, det er spesielt designet til permanent at flyte på pooloverflaten. BWT ICO Station bør ikke bruges som leketøy. Det anbefales at holde BWT ICO Station uden for rankeværelse fra born under seks år.

GEbruIK VOORZoGSMaATREgLEN

Om veilighedsredenen en om de garantievraagwoorden na te leven, is het noodzakelijk uitsluitend de meegelievebaren en accessoires te gebruiken om BWT ICO Station op te leggen. De ondermening BWT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het aansluiten van BWT ICO Station op een andere apparatuur.

Gebruik de voeding van de pool in de pool. Als u problemen ondervindt bij het aansluiten van de connector op de pool, neem daar dan waarschijnlijk niet compatibel. Controleer of de connector geschikt is voor de pool en of u deze ook kunt openen. Houd de chemicalen in het water in evenwicht om te besparen op chemischeën en om het oppervlak en de uitstraling van uw zwembad te beschermen.

BWT ICO Station is een product dat uitsluitend in een met water gevuld zwembad geplaatst en gebruikt mag worden. BWT ICO Station moet geen gegevens als het zich niet in water bevindt.

Plaats BWT ICO Station niet in de nabijheid van een hitte- of koudebron met extreme temperaturen. Als het uit het water wordt gehouden, is het mogelijk dat de sensor(en) met de temperatuur verschillende voorwaarden voor de pool heeft. Zorg daarom voor de pool dat de temperatuur van de buitenzijde niet compatibel is. Controleer of de connector geschikt is voor de pool en de uitstraling van uw zwembad te beschermen.

Houd de chemicalen in het water in evenwicht om te besparen op chemischeën en om het oppervlak en de uitstraling van uw zwembad te beschermen.

Het gebruik van BWT ICO Station brengt geen gevaar op elektrische schokken met zich mee.

INSTALLATIE EN GEbruIK VAN BWT ICO STATION

Controleer of BWT ICO Station en de beschermkap die de sonden niet afgedekt of gehinderd worden door diverse voorwerpen: bladeren, zwembanden, enz. Dit kan de metingen verstoren of het verzenden van gegevens blokkeren.

BWT ICO Station is niet geschikt voor zwemmers, het is ontworpen om constante wissel in het zwembad te blijven dragen. Hoewel BWT ICO Station niet beschikt van oorsprong om, mag het niet als speelgoed gebruikt worden. Het wordt aangeraden BWT ICO Station binnen het handbereik van kinderen onder de 6 jaar te laten.

PRECAUZIONI PER L'uso

Per motivi di sicurezza e per rispettare il codice di garanzia, ricaricare BWT ICO Station utilizzando esclusivamente il caricabatterie di BWT. Non declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti al collegamento di BWT ICO Station a un caricabatterie diverso da quello raccomandato.

Non forzare il connettore all'interno della porta. Se si ha BWT ICO Station a inserire il connettore nella porta, è probabile che i due elementi non siano compatibili. Assicurarsi che il connettore sia compatibile con la porta scelta e sia stato correttamente inserito.

Per aprire la calotta superiore di BWT ICO Station, servirevi disegnando l'apposita utensile fornito da BWT. Non utilizzare attrezzi diversi potrebbero danneggiare l'apertura di BWT ICO Station e compromettere la teruta della parte superiore dell'apposita.

Per prevenire eventuali danni, maneggiare BWT ICO Station con cura e seguire le indicazioni per lo stoccaggio. Fare attenzione a non far cadere BWT ICO Station quando lo si trasporta fuori dall'acqua. Non spostare BWT ICO Station quando lo si trasporta fuori dall'acqua.

Per evitare che l'acqua si infiltrerà nell'interno di BWT ICO Station, NON rimettere la calotta superiore quando BWT ICO Station non è immersa in acqua. Lasciare la calotta superiore aperta per un periodo di tempo prolungato, si consiglia vivamente di conservare al riparo dalla polvere e di riportarla all'interno della scatola con le protezioni inumide. Così facendo, all'inizio della stagione successiva, sarà possibile ritrovare BWT ICO Station nelle migliori condizioni possibili!

L'uso di BWT ICO Station non comporta rischi di sospesa elettrica.

INSTALLAZIONE E USO DI BWT ICO STATION

Fare sempre in modo che BWT ICO Station in la calotta protettiva delle sonde non siano mai coperti o ostruiti da foglie, fango, ecc. In caso contrario i rilevamenti potrebbero essere alterati e l'emissione dei dati potrebbe essere impossibile.

BWT ICO Station non presenta alcun rischio per gli utenti ed è progettato per galleggiare continuamente all'interno della piscina. BWT ICO Station non è né fragile, né per BWT ICO Station solo, ma non è un giocattolo ed è consigliabile tenerlo lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 6 anni.

PRECAUZIONI PER L'uso

Per motivi di sicurezza e per rispettare il codice di garanzia, ricaricare BWT ICO Station utilizzando esclusivamente il caricabatterie di BWT. Non declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti al collegamento di BWT ICO Station a un caricabatterie diverso da quello raccomandato.

Non forzare il connettore all'interno della porta. Se si ha BWT ICO Station a inserire il connettore nella porta, è probabile che i due elementi non siano compatibili. Assicurarsi che il connettore sia compatibile con la porta scelta e sia stato correttamente inserito.

Per aprire la calotta superiore di BWT ICO Station, servirevi disegnando l'apposita utensile fornito da BWT. Non utilizzare attrezzi diversi potrebbero danneggiare l'apertura di BWT ICO Station e compromettere la teruta della parte superiore dell'apposita.

Per prevenire eventuali danni, maneggiare BWT ICO Station con cura e seguire le indicazioni per lo stoccaggio. Fare attenzione a non far cadere BWT ICO Station quando lo si trasporta fuori dall'acqua. Non spostare BWT ICO Station quando lo si trasporta fuori dall'acqua.

Per evitare che l'acqua si infiltrerà nell'interno di BWT ICO Station, NON rimettere la calotta superiore quando BWT ICO Station non è immersa in acqua. Lasciare la calotta superiore aperta per un periodo di tempo prolungato, si consiglia vivamente di conservare al riparo dalla polvere e di riportarla all'interno della scatola con le protezioni inumide. Così facendo, all'inizio della stagione successiva, sarà possibile ritrovare BWT ICO Station nelle migliori condizioni possibili!

L'uso di BWT ICO Station non comporta rischi di sospesa elettrica.

INSTALLAZIONE E USO DI BWT ICO STATION

Fare sempre in modo che BWT ICO Station in la calotta protettiva delle sonde non siano mai coperti o ostruiti da foglie, fango, ecc. In caso contrario i rilevamenti potrebbero essere alterati e l'emissione dei dati potrebbe essere impossibile.

BWT ICO Station non presenta alcun rischio per gli utenti ed è progettato per galleggiare continuamente all'interno della piscina. BWT ICO Station non è né fragile, né per BWT ICO Station solo, ma non è un giocattolo ed è consigliabile tenerlo lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 6 anni.

PRECAUZIONI PER L'uso

Per motivi di sicurezza e per rispettare il codice di garanzia, ricaricare BWT ICO Station utilizzando esclusivamente il caricabatterie di BWT. Non declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti al collegamento di BWT ICO Station a un caricabatterie diverso da quello raccomandato.

Non forzare il connettore all'interno della porta. Se si ha BWT ICO Station a inserire il connettore nella porta, è probabile che i due elementi non siano compatibili. Assicurarsi che il connettore sia compatibile con la porta scelta e sia stato correttamente inserito.

Per aprire la calotta superiore di BWT ICO Station, servirevi disegnando l'apposita utensile fornito da BWT. Non utilizzare attrezzi diversi potrebbero danneggiare l'apertura di BWT ICO Station e compromettere la teruta della parte superiore dell'apposita.

Per prevenire eventuali danni, maneggiare BWT ICO Station con cura e seguire le indicazioni per lo stoccaggio. Fare attenzione a non far cadere BWT ICO Station quando lo si trasporta fuori dall'acqua. Non spostare BWT ICO Station quando lo si trasporta fuori dall'acqua.

Per evitare che l'acqua si infiltrerà nell'interno di BWT ICO Station, NON rimettere la calotta superiore quando BWT ICO Station non è immersa in acqua. Lasciare la calotta superiore aperta per un periodo di tempo prolungato, si consiglia vivamente di conservare al riparo dalla polvere e di riportarla all'interno della scatola con le protezioni inumide. Così facendo, all'inizio della stagione successiva, sarà possibile ritrovare BWT ICO Station nelle migliori condizioni possibili!

L'uso di BWT ICO Station non comporta rischi di sospesa elettrica.

INSTALLAZIONE E USO DI BWT ICO STATION

Fare sempre in modo che BWT ICO Station in la calotta protettiva delle sonde non siano mai coperti o ostruiti da foglie, fango, ecc. In caso contrario i rilevamenti potrebbero essere alterati e l'emissione dei dati potrebbe essere impossibile.

BWT ICO Station non presenta alcun rischio per gli utenti ed è progettato per galleggiare continuamente all'interno della piscina. BWT ICO Station non è né fragile, né per BWT ICO Station solo, ma non è un giocattolo ed è consigliabile tenerlo lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 6 anni.

PRECAUZIONI PER L'uso

Per motivi di sicurezza e per rispettare il codice di garanzia, ricaricare BWT ICO Station utilizzando esclusivamente il caricabatterie di BWT. Non declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti al collegamento di BWT ICO Station a un caricabatterie diverso da quello raccomandato.

Non forzare il connettore all'interno della porta. Se si ha BWT ICO Station a inserire il connettore nella porta, è probabile che i due elementi non siano compatibili. Assicurarsi che il connettore sia compatibile con la porta scelta e sia stato correttamente inserito.

Per aprire la calotta superiore di BWT ICO Station, servirevi disegnando l'apposita utensile fornito da BWT. Non utilizzare attrezzi diversi potrebbero danneggiare l'apertura di BWT ICO Station e compromettere la teruta della parte superiore dell'apposita.

Per